

日常のご使用について


ガスが止まってしまったときは

こんなときにガスを止めます

# ガスマータ


## セーフティ・ブック

LPガスをご利用いただいている  
皆さまのためのしおり



保存版

## こんなときにガスを止めます



## 皆さまの安全で快適な生活を ガスマータが24時間 見守っています。


皆さまにLPGガスを、より安全に、より快適にお使いいただくため、ガスマータには様々な保安機能が付いています。

ガス漏れなどのガスご使用状況の異常や地震の揺れなどを感知すると、自動的にガスを止めます。またガスを止めた理由をメータのセキュリティ表示部分でお知らせします。

### ガスが異常に流れると 自動的にガスを止めます

ガス栓の誤開放やゴムホース抜けなど


ガス栓の誤開放やゴムホース抜けなどでガスが異常に流れた場合、ガスを止めます。



### ガスを異常に長時間使用すると 自動的にガスを止めます

器具の消し忘れなど

ガス器具の消し忘れなどで一定のガス流量を連続して長時間使用し続けた場合、ガスを止めます。



### 地震器が地震を感じて 自動的にガスを止めます

地震


ガス使用中に震度5相当以上の地震を感じた場合、ガスを止めます。



### わずかなガスが30日間 流れ続けると警告表示

微量のガス漏れや口火連続使用など


ガスの微量漏れなど、30日以上連続してガスが流れ続けた場合、警告表示します。



### 電池電圧が低下すると 警告表示

電池電圧の低下


メータの電池電圧が低下した場合、警告表示します。



もし他のセキュリティ表示の  
場合は、当社までご連絡ください。

# ガスマータの復帰方法


## 1 ガス栓・器具栓を全て閉めてください




まずガス栓・器具栓を全て閉めてください。

ガスくさいときやガス漏れ警報器が鳴ったときは、窓やドアを開けて十分に換気を行い、ガスを追い出してください。この時、換気扇・コンセントの差込み・スイッチには触れないでください。


## 2 ガスマータの遮断弁開スイッチを押してください



メータ前面左側の遮断弁開スイッチ（黒い部分）を押し、赤いランプの点灯を確認後、すぐに手を離してください。




1分間お待ちください。  
メータ前面の液晶の「ガス止」の表示が消えて、セキュリティ表示部分と赤いランプが点滅します。



メータがガスの安全を確認すると、セキュリティ部分と赤いランプの点滅が消え、ガスが使用できるようになります。

万一、配管やガス器具からガス漏れがあった場合は、再び遮断します。  
このような場合は当社までご連絡ください。


### ガスが止まつた理由




ガス栓の誤開放やゴムホース抜けなど  
ガスが異常に流れると、自動的に  
ガスが止まります。




器具の消し忘れなど  
ガスを異常に長時間使用した場合、  
自動的にガスが止まります。




震度5相当以上の地震  
ガス使用中に感震器が震度5相当  
以上の揺れを感じた場合、自動的に  
ガスが止まります。




ガス漏れ警報器作動（警報器が鳴った）  
ガス漏れ警報器が鳴った場合、自動的に  
ガスが止まります。



配管のガス圧が低下  
ガス配管の圧力が低下した場合、  
自動的にガスが止まります。



微量のガス漏れや口火連続使用など  
30日以上連続してガスが流れ続いた場合、警告表示します。



電池電圧の低下  
メータの電池電圧が低下した場合、  
警告表示します。

# 安全に快適にお使い いただるために…

## ■ 日常の使用について

- 1 維持管理については、特に必要ありません。
- 2 保安機能が作動して遮断したときは、復帰操作を行ってください。
- 3 復帰操作は、3~4ページの「ガスマーティの復帰方法」に従って、正しく行ってください。
- 4 ガス器具を買い替え又は購入したときには、必ず当社までご連絡ください。そのままご利用になると保安機能が正しく作動しないことがあります。
- 5 ガスが使用できても、メータの表示ランプが点滅している場合は、速やかに当社までご連絡ください。

## ■ 注意事項

ガスマーティの取扱について次のことをお守りください。

### 衝撃を与えないでください

ガスマーティは精密機械ですので、物をぶつけないでください。故障の原因となり、保安機能が損なわれことがあります。



### 分解・改造をしないでください

ガスマーティを分解・改造しないでください。故障の原因となり、保安機能が損なわれことがあります。



### 故意に水をかけないでください

ガスマーティに故意に水をかけないでください。内部に水が入ると故障の原因となり、保安機能が損なわれことがあります。また大雨などでガスマーティが水に浸かった場合は、当社までご連絡ください。



**当社では、  
緊急時に24時間いつでも出動  
できる体制をとっています。  
日常のご使用でお気づきの点が  
ございましたら、当社までご連絡  
ください。**



## ■ 安全にお使いいただくために

ガスマーティを正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、この取扱説明書にはいろいろな絵表示をしています。その意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



一般的な注意



一般的な禁止



火気厳禁



触れるな



分解禁止



必ず行う